

Тестер Внутреннего Сопротивления Батарей

Артикул: BC-08



Introduction

Основная функция тестера внутреннего сопротивления батареи заключается в проверке функции зарядки, функции разрядки, внутреннего сопротивления, напряжения, функции защиты, емкости, перегрузки по току и времени защиты от короткого замыкания.

[Узнать больше](#)

Функция	Диапазон	Диапазон измерения	Разрешение	Время измерения	точность
Внутреннее сопротивление	200 мОм	2-200 мОм	0,1м г	10 мс	±0,5 мОм
	2 Ом	1 мОм-2 Ом	ИмОм	10 мс	± ИмОм
Напряжение	5В	0-4,999 В	0,001 В	10 мс	±0,001 В
	50В	0-49,99В	0.01V	10 мс	±0.01V