

Тестер Внутреннего Сопротивления Батарей

Артикул: BC-08



введение

Основная функция тестера внутреннего сопротивления батареи заключается в проверке функции зарядки, функции разрядки, внутреннего сопротивления, напряжения, функции защиты, емкости, перегрузки по току и времени защиты от короткого замыкания.

[Узнать больше](#)

| Функция | Диапазон | Диапазон измерения | Разрешение | Время измерения | точность |
|--------------------------|----------|--------------------|------------|-----------------|----------|
| Внутреннее сопротивление | 200 мОм | 2-200 мОм | 0,1м г | 10 мс | ±0,5 мОм |
| | 2 Ом | 1 мОм-2 Ом | ИмОм | 10 мс | ± ИмОм |
| Напряжение | 5В | 0-4,999 В | 0,001 В | 10 мс | ±0,001 В |
| | 50В | 0-49,99В | 0.01V | 10 мс | ±0.01V |